パンフレットケーススタンド看板　取扱説明書

PCSKU-A2K/PCSKU-A2R/PCSKD-A2K/PCSKD-A2R
PCSKU-A1KH/PCSKU-A1RH/PCSKD-A1KH/PCSKD-A1RH

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

注意

・ステイ開閉の際はステイの開閉部で指を挟まない様に、ご注意下さい。
・屋外でご使用される場合は、必ずポスターに耐水加工を施してください。
・透明のアクリル板と白のアルミ複合板にはそれぞれ保護シートが貼ってありますので取り外してご使用下さい。(アクリル板/茶色・複合板/透明)

ケースの取付方法

ズレ止め　レールの左右には、ケース落下防止用のズレ止めを取り付けています。

レール

仕切り板

※仕切り板はエアパッキンで包み、本体に付属しています。

本体のレールにケースを引っ掛けて取り付け、ケース内にスライド仕切り板(T字型)をセットします。

仕切り板は自由にスライド出来るので、変形サイズのカタログにも対応できます。

ポスター下タイプ　　ポスター上タイプ

〈カタログケース仕様〉

スライド仕切り板は1枚付属しております。600幅のパンフレットケースはスライド仕切りが4枚付属されています。

A2タイプ　450

A4カタログ(縦)がピッタリ2列置けます

A1タイプ　600

120　150

(単位:mm)

ケースの別売もしておりますのでケースが破損等の際はお気軽にお申し付けください。

ポスターの交換方法

※ポスター交換は、アクリル板を左右にスライドさせて交換して下さい。

ワンタッチステイ収納方法

①ステイのジョイント部分を上から下に押し込みます。

⚠注意　ステイ開閉の際に開閉部で指を挟まない様にご注意下さい。

②指で下に押し込み脚部が重なり合わさるまで押し込めば収納時の写真の様になります。

収納時

追加オプションパーツのご案内

ウエイトアーム

屋外で使用の際又は、風当たりの強い場所でのご使用場合はウエイトアームのご使用をお勧めいたします。

ウエイト(ブロック等)を乗せるためのアーム(台)としてご使用下さい。

ウエイトアーム

TOKISEI Co.,Ltd.